

LISTA DE CANALES DE LA TROCAMBA MATANUSCA				
CH	Instrumento	Micro	FX Insert	FX Send
1	Bombo out	BETA 51	Comp.	
2	bombo in	Shure Beta 91A	Comp.	
3	Caja up	SM 57	Comp.	Reverb
4	caja down	Shure Beta 98 D/S	Comp.	
5	Hi-Hat	C 1000		
6	Tom 3	E 604		
7	OH L	C 3000/ akg414		
8	OH R	C 3000/ akg 414		
9	Darbuka	SM 57		Reverb
10	Bongo	SM 57		Reverb
11	Pandereta	C300		Reverb
12	Bajo	D.I	Comp.	
13	tuba	Inalámbrico shure BLX 14		Delay
14	Trombón 1	Inalámbrico shure BLX 14		Delay
15	Trombón 2	Inalámbrico shure BLX 14		Delay
16	acordeon	Inalámbrico shure BLX 14		Reverb
17	Clarinete	Inalámbrico shure BLX 14		Reverb
18	Trompeta	Inalámbrico shure BLX 14		reverb
19	Saxo	Inalámbrico shure BLX 14		reverb
20	Voz	Sm 58		Reverb
21	L intro	minijack	intro la lanza el técnico	
22	R intro	minijack	desde la mesa de control	

monitores :

monitor 1	Trombones
monitor2	tuba
monitor3	Acordeon
monitor4	clarinete
monitor5	trompeta
monitor 6	saxo
monitor 7	Bajo
monitor 8	Bateria
monitor 9	Percussion
side filds	L
side filds	R

El grupo traera una lona con el logo del grupo de 3X2mts para colgar en el puente trasero del escenario en el caso de que no haya pantallas.

Tarimas

2 tarimas 2x1	bateria
2 tarimas 2x1	percussion

Material propio que llevamos de casa :

7 micros inalámbricos SHURE BLX 14 para (2 trombones,tuba, saxo, calrinete , trompeta, acordeon) todo dentro de un rack con su propia mangera de XLR para conectar directo al pach.

Telefono contacto LA TROCAMBA MATANUSCA: 690113131(Pau)

Técnico de Sonido : 617279270 (xavi torró)